

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЛАСТИК»
Москва, 109202, 2-я Карачаровская, д. 3.




ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации бачка проявочного
для фотопленки 35 мм

Заводской № 1439

Артикул № 151



МОСКВА — 1981




Рис. 1.



Рис. 2.



Рис. 3.

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ БАЧКА ПРОЯВНОГО

Бачок проявочный для фотопленки 35 мм (бачка) предназначен для фотографической обработки (проявления, фиксирования и промывки) нормальной перфорированной киноплёнки, экспонированной в камерах «ФЭД», «Зоркий», «Зоркий-3», «Киев», «Киев-III» и других малоформатных киноплёночных фотокамерах.

Бачок проявочный рассчитан на отрезок фотопленки длиной в 1 м 60 см.

Детали бачка изготовлены из пластмасы: корпус и крышка из фенoplastа, остальные детали из полистирола.

Бачок состоит из корпуса 1 (рис. 1), крышки 2 и разъемной катушки 3, которая в свою очередь состоит из двух спиралей, верхней — (рис. 2) и нижней 2, скрепляемых с помощью рукоятки 3.

Верхняя спираль имеет люфт свободный ход по окружности в пределах около 60 градусов по отношению к нижней.

Для вращения катушки во время проявления последняя снабжена рукояткой, проходящей сквозь отверстие в центре крышки и несколько выступающей наружу. В рукоятке имеется сквозное отверстие для сливания жидкостей и для установки термометра.

Рабочая емкость бачка — 260 миллилитров.

ПРИМЕНЕНИЕ БАЧКА

Зарядка бачка пленкой должна производиться в темноте, либо при соответствующем сорту пленки, неактиничном освещении. Что касается дальнейших операций обработки пленки, то полная светонепроницаемость бачка при надетой крышке позволяет производить эти операции на свету. Рекомендуется, однако, избегать слишком яркого, например, солнечного света.

Для зарядки бачка пленкой следует снять крышку, извлечь из резервуара катушку, насухо протереть направляющие канавки и привести спирали в исходное положение. Для этого, держа нижнюю спираль, следует повернуть верхнюю спираль до упора. Входные концы спирали должны при этом расположиться один против другого (рис. 3).

Зарядный конец пленки отрезается, после чего пленка своим концом вводится в каналы спирали до возможного предела, то есть, до тех пор, пока сопротивление пленки станет ощутимым. Пленку следует вводить держа ее правой рукой за ребра, левой же рукой надо держать катушку за обе спирали так, чтобы последние во время введения конца пленки не смещались одна по отношению к другой (рис. 4). Эмульсионная поверхность пленки должна быть обращена внутрь, т. е. к оси катушки.

Для лучшего, более беспрепятственного прохождения пленки конец последней рекомендуется подрезать углом, как показано на рис. 5.

Почувствовав сопротивление пленки, дальнейшее проталкивание ее надо прекратить, взять катушку обими руками, как показано на рис. 6. Указательные пальцы обеих рук должны находиться у входных концов спирали, которые хорошо определяются в темноте на ощупь. Рукоятка катушки должна быть обращена к правой руке.

Нащупав концами пальцев правой руки поверхность пленки и прикоснувшись к этой поверхности, следует повернуть до упора верхнюю спираль, увлекая вместе с ней и пленку. Пальцы левой руки в это время не должны прикасаться к пленке (рис. 7).

Повернув до упора верхнюю спираль, надо зафиксировать положение пленки концами пальцев левой руки, а пальцы правой руки приподнять (рис. 8). Придерживая пленку пальцами левой руки, вернуть верхнюю спираль в исходное положение (рис. 9).

Повторяя в том же порядке описанные операции, т. е. поворачивая верхний диск в одну и в другую сторону и прикасаясь к поверхности пленки поочередно, пальцами правой и левой руки постепенно ввести всю пленку в спираль катушки до отказа.

Таким образом в отличие от других двух спиральных бачков, в которых спиральные диски неподвижны, а пленка при продвижении встречает фрикционное сопротивление с двух боков, в настоящем бачке, благодаря люфту и подвижности верхнего диска пленка встречает сопротивление только с одного бока, чем значительно облегчается продвижение ее в спираль катушки. Кроме того, продвижение пленки происходит более равномерно и легко, благодаря усилию четырех пальцев, приложенных к нескольким точкам поверхности пленки.

В этом заключается главное конструктивное отличие настоящего бачка и главное отличие в способе продвижения пленки.

Вдвинув всю пленку в спираль катушки, последнюю в темноте опускают в резервуар бачка, заблаговременно залитый проявителем в объеме 260 мл и плотно закрывают бачок крышкой. Рукоятка катушки должна при этом войти в центральное отверстие крышки.

Все дальнейшие операции обработки пленки можно производить на свету.

В период проявления катушку с помощью рукоятки следует периодически приводить в движение.

По окончании проявления проявитель сливают, для чего крышку бачка надо предварительно повернуть до совпадения сливного отверстия крышки с углублением в бортике резервуара. Момент совпадения легко наблюдается через сливное отверстие.

Слив проявитель, бачок наполняют водой. Сполоснув пленку, сливают воду и наполняют бачок фиксажем.



Рис. 4.



Рис. 5.




Рис. 6.

Во избежание проливания воды в растворе на рабочий стол, наполнение бачка удобнее всего производить из обыкновенных полу-литровых бутылок, вливая жидкость через воронкообразное углубление в крышке бачка или через отверстие в рукоятке катушки. Для ускорения наполнения бачка рекомендуется пользоваться воронкой, вставленной в рукоятку.

При вливании растворов крышку следует плотно придерживать большим пальцем руки, так как спадение крышки ведет к засветке пленки.

По окончании фиксирования, крышку бачка можно снять. Для промывки пленки бачок в открытом виде подставляют под слабую струю воды. Качество промывки улучшается и время ее сокращается.

тот, когда струя воды попадает в отверстие рукоятки катушки. В этом случае при вводе струи катушки, поступает в резервуар бачка снизу, а выливается сверху, чем достигается лучшее вымывание остатков гипосульфита.

Чтобы извлечь пленку из спиралей катушки, пленку следует взять за наружный конец и постепенно вращая катушку сматывать с нее пленку. Не следует вытягивать пленку из спиралей катушки.

УХОД ЗА БАЧКОМ

Хотя бачок достаточно хорошо промывается в процессе промывки пленки, тем не менее периодически его рекомендуют промывать теплой мыльной водой с помощью зубной щетки.

Для промывки катушки ее следует разобрать. Для этого надо повернуть рукоятку влево (против часовой стрелки) до упора, а затем вынуть ее, после чего спиральные диски легко отделяются один от другого. После промывки детали бачка оставляются в открытом виде до полной просушки. Не следует мыть бачок едкими щелочами.

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ УКАЗАНИЙ

Для безотказного действия бачка спирали его во время заправки пленкой должны быть совершенно сухими.

В случае значительного сопротивления пленки при введении ее в каналы спирали не следует прилагать больших усилий, надо лишь слегка прижать спиральные диски, стремясь сблизить их.

Во избежание переполнения бачка и проливания растворов и воды последние должны быть взяты в объеме не более 260 мл.

При покупке бачка обращайте внимание на целостность спиралей.

Требования к бачку
согласно ОСТ 6-05-295-77

Дата выпуска

Упаковщик

Контролер



4

22 ТМО 6002-100.000-1981

15 MAR 1982



Рис. 7.



Рис. 8.



Рис. 9.